

Wie kann ich FM-Sender auf meinem Evoke Spot/Play wechseln?

Customer Support - 2024-11-14 - Evoke Play

Du möchtest deine FM-Sender auf deinem Evoke Spot/Play speichern und wechseln?

1. Wenn du zum ersten Mal in den FM-Modus schaltest, drücke die „**Home/Select**“-Taste, um das Menü aufzurufen.
2. Rufe „**Suchlaufeinstellung**“ auf und wähle „**Ja**“ oder „**Nein**“ um „**Nur starke Sender?**“ auszuwählen.
3. Rufe die „**Audio-Einstellung**“ auf, um auszuwählen, ob du nur in Mono hören möchtest. Dies kann bei schwachem UKW-Empfang hilfreich sein.
4. Um manuell nach Sendern zu suchen, halte die Pfeiltasten nach oben/unten oder die Tasten Skip fwd/Skip bwd 1 Sekunde lang gedrückt, um die Sendersuche zu starten.
5. Um auf gespeicherte FM-Sender zuzugreifen, drücke im FM-Modus kurz die Taste „**Favoriten**“ am Radio. Dadurch wird die Liste „**Voreinstellungen abrufen**“ geöffnet. Deine ersten 4 Presets können auch durch Drücken der Direktzugriffs-Preset-Tasten unter dem Lautstärkereglern abgerufen werden.
6. Verwende die Pfeiltasten nach oben/unten, um dich durch die Liste der verfügbaren Sender zu bewegen. Wenn du den Sender deiner Wahl gefunden hast, drücke die „**Home/Select**“-Taste, um zu diesem Sender zu wechseln.