



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Home II](#) > [Wie kann ich die EQ-Einstellungen ändern?](#)

Wie kann ich die EQ-Einstellungen ändern?

Customer Support - 2026-09-04 - [Evoke Home II](#)

Möchtest du die EQ-Einstellungen auf deinem Evoke Home II ändern?

Um zu den EQ-Einstellungen des Evoke Home II zu gelangen,

1. drücke die Taste „Home“ auf dem Hauptgerät.
2. Drehe den Regler und wähle „EQ: xxxx“.
3. Bestätige, indem du den Regler am Gerät, oder die „Select“ Taste auf der Fernbedienung drückst.

Du kannst nun zwischen Dynamic, Comfort, Neutral und Erweitert wählen, um deinen Sound zu personalisieren.

Mit der Option „Erweitert“ steht dir ein 10-Band Equalizer von 32Hz bis 16KHz zur Verfügung, mit dem du die unterschiedlichen Frequenzen einzeln anpassen kannst.

Du kannst den EQ auch über die Taste „EQ“ auf deiner Fernbedienung erreichen.

Die verschiedenen Modi sind:

Dynamic - Tiefbass-Erweiterung - dynamische Stimmen und Instrumente

Comfort - Bequemes Hören den ganzen Tag

Neutral - Klang so nah wie möglich am Quellmaterial

Erweitert - Erstelle dein eigenes Klangerlebnis