



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Home](#) > [Wie kann ich die auf meinem Evoke Home abgespielte Quelle ändern?](#)

## Wie kann ich die auf meinem Evoke Home abgespielte Quelle ändern?

Customer Support - 2025-01-27 - [Evoke Home](#)

## Du möchtest die auf deinem Evoke Home abgespielte Quelle wechseln?

Die verfügbaren Quellen auf dem Evoke Home sind **DAB+, UKW, Internetradio, Spotify, Podcasts, Bluetooth Audio, CD und Aux.**

1. Um eine Quelle für die Wiedergabe auszuwählen, tippt du einfach auf die „**Source**“-Taste deines Evoke Home, um das Auswahlfenster zu öffnen.
2. Durch wiederholtes Drücken der Taste „**Source**“ oder Navigieren mit den Pfeiltasten kannst du durch die verfügbaren Quellen blättern.
3. Um deine Auswahl zu bestätigen, drücke die „**Home/Select**“-Taste.

Die Quelle wechselt nach 2 Sekunden automatisch zur markierten Quelle, wenn keine andere Taste gedrückt wird.