



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Spot](#) > [Wie kann ich die auf meinem Evoke Spot/Play abgespielte Quelle ändern?](#)

Wie kann ich die auf meinem Evoke Spot/Play abgespielte Quelle ändern?

Customer Support - 2025-07-18 - [Evoke Spot](#)

Du möchtest die auf deinem Evoke Spot/Play abgespielte Quelle wechseln?

Die verfügbaren Quellen auf dem Evoke Spot/Play sind DAB+, UKW, Internetradio, Spotify, Podcasts und Bluetooth Audio.

1. Um eine Quelle für die Wiedergabe auszuwählen, tippst du einfach auf die „**Source**“-Taste deines Evoke Spot/Play, um das Auswahlfenster zu öffnen.
2. Durch wiederholtes Drücken der Taste „**Source**“ oder durch Navigieren mit den Pfeiltasten kannst du durch die verfügbaren Quellen blättern.
3. Um deine Auswahl zu bestätigen, drücke die „**Home/Select**“-Taste.

Die Quelle wechselt nach 2 Sekunden automatisch zur markierten Quelle, wenn keine andere Taste gedrückt wird.