Wie kann ich auf meinem Elan One² einen Alarm einstellen?

Customer Support - 2025-02-04 - Elan Series - DAB+ Radios

Möchtest du einen Wecker auf deinem Elan One² einstellen?

Das Einrichten eines Weckers auf deinem Elan One² Radio ist sehr einfach. Lass uns die Schritte anhand eines Beispiels gemeinsam durchgehen.

1. Um einen Wecker zu aktivieren, drücke zunächst die „**Menu-Back**"-Taste und drehe das Einstellrad, bis du „**System**" siehst.

2. Drücke den „**Volume/Select**"-Knopf, um das Systemmenü zu öffnen, blättere zu „**Alarm**" und bestätige mit dem „**Volume/Select**"-Knopf.

3. Wähle „**Alarm 1 Einrichtung**" und bestätige mit dem „**Volume/Select**"-Regler. Dadurch wird der „**Alarm 1 Assistent**" aktiviert.

4. Stelle die Weckzeit ein, indem du das Rad drehst, um die Stunden auszuwählen, und dann das Rad drückst, um zu den Minuten zu gelangen. Dreh den Regler erneut, um die Minuten einzustellen, und drücke den Regler, um die Zeit zu bestätigen.

5. Die Dauer des Weckers kannst du durch Drehen des Reglers aus den verfügbaren Zeiten auswählen. Drücke das Rad zur Bestätigung.

6. Wählen Sie die Quelle. Du kannst zwischen **DAB**-Radio, **FM**-Radio oder einem **Summer** wählen. Wähle mit dem Drehknopf deine bevorzugte Quelle aus und drücke zur Bestätigung auf den Drehknopf. Im **DAB**- und **FM**-Modus wird der zuletzt gehörte Sender ausgewählt, oder du kannst aus einer deiner Voreinstellungen wählen.

7. n der Zyklusauswahl kann man zwischen **einmalig**, am **Wochenende**, **werktags** und **täglich** wählen. Zum Bestätigen drücke bitte den Drehknopf.

8. Stelle nun die Lautstärke ein, mit der der Wecker ertönen soll. Bestätige auch hier deine Einstellung.

9. Durch Drehen des Drehknopfes „**Volume/Select**" kann der Alarm ein- und ausgeschaltet werden. Drücke zur Bestätigung auf den Regler.

Aktive Wecker werden mit entsprechenden Symbolen angezeigt.

Wenn der Wecker losgeht:

Du kannst den Wecker durch Drücken des „**Volume/Select**“-Rades schlummern lassen.

Wenn du die „**Source**“-Taste drückst, wird der Wecker komplett ausgeschaltet.