# Wie kann ich auf dem Evoke Home einen Wecker stellen?

Customer Support - 2025-01-27 - Evoke Home

# Du möchtest auf deinem Evoke Home einen Wecker einstellen?

Das Einrichten eines Weckers auf deinem Evoke Home Radio ist sehr einfach. Lass uns die Schritte anhand eines Beispiels gemeinsam durchgehen.

1. Um einen Wecker einzurichten, drücke zunächst die Taste „Home/(select)“ und wähle mit den Pfeiltasten nach oben/unten „**Hauptmenü**“ aus.

2. Drücke die „**Home/Select**“-Taste, um das Hauptmenü zu öffnen, wähle „ **Wecker**“ und bestätige es durch Drücken der „**Home/Select**“-Taste.

3. Wähle „ **Wecker 1**“ und drücke die „**Home/Select**“-Taste zum Bestätigen.

4. Um den Wecker zu aktivieren, wähle „**Aktiviert**“ und wähle zwischen Aus, Täglich, Einmal, Wochenende, Wochentage.

5. Bestätige deine Auswahl durch Drücken der „**Home/Select**“-Taste.

6. Wähle „**Zeit**“, um die Stunden mit den Pfeiltasten nach oben/unten einzustellen. Drücke die „**Home/Select**“-Taste, um zu den Minuten zu gelangen.

7. Zum Bestätigen drücke die Taste „**Home/select**“. Wenn du die Option „**Einmal**“ gewählt hast, wirst du aufgefordert, auch das Datum einzustellen.

8. Mit „**Modus**“ kannst du die Quelle für den Alarm auswählen. Du kannst zwischen Summer, Internetradio, DAB-Radio oder UKW-Radio wählen. Wähle deine bevorzugte Quelle und drücke zur Bestätigung die „**Home/select**“-Taste.

9. Mit „**Voreinstellung**“ kannst du deinen bevorzugten Internetradio, DAB- oder UKW-Sender auswählen, mit dem du geweckt werden möchtest. Du kannst auch den zuletzt gehörten Sender auswählen. Es ist auch möglich, CD als Quelle zum Aufwachen zu wählen.

10. Stelle nun die „**Lautstärke**“ ein, mit der der Wecker ertönen soll. Bestätige auch hier deine Einstellung.

11. Mit der Option „**Speichern**“ kannst du deine Einstellungen abspeichern.

**Aktive Alarme** werden mit entsprechenden Symbolen im Display angezeigt.

**Wenn der Alarm ausgelöst wird:**

Du kannst den Alarm durch kurzes Drücken des Lautstärkereglers **snoozen**.

Durch wiederholtes Drücken des Drehknopfes kannst du die Schlummerzeit ändern (5, 10, 15 und 30 Minuten).

Durch langes Drücken des Lautstärkereglers wird der Wecker vollständig ausgeschaltet und das Gerät geht in den Standby-Modus.