



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Home II](#) > [Wie kann ich FM-Sender wechseln?](#)

Wie kann ich FM-Sender wechseln?

Customer Support - 2026-09-04 - [Evoke Home II](#)

Möchtest du deine FM-Sender auf deinem Evoke Home II speichern und wechseln?

Wird FM erstmals als Quelle gewählt,

1. startet dein Evoke Home II mit einem Sendersuchlauf.
2. Bestätige diesen um alle verfügbaren Sender (Frequenzen) in der Senderliste zu speichern.

Um den Sender zu wechseln,

1. betätige die List-Taste um die Senderliste zu öffnen.
2. Mit dem Drehregler kannst du dich innerhalb der Liste bewegen.
3. Sobald du deinen Sender gefunden hast, drücke auf den Regler, um diesen aufzurufen.