



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Home II](#) > [Wie kann ich die Wiedergabequelle auf meinem Evoke Home II ändern?](#)

Wie kann ich die Wiedergabequelle auf meinem Evoke Home II ändern?

Customer Support - 2026-09-04 - [Evoke Home II](#)

Möchtest du die Wiedergabequelle ändern, die gerade auf deinem Evoke Home II läuft?

Die verfügbaren Quellen auf dem Evoke Home II sind **DAB, FM, Internetradio, Podcasts, Bluetooth, USB, CD** und **Aux In**.

Um eine Quelle für die Wiedergabe auszuwählen,

1. tippe einfach auf die Taste „**Quelle**“ auf deinem Evoke Home II, um das Auswahlfenster zu öffnen.
2. Durch wiederholtes Drücken der „**Quelle**“-Taste oder Drehen des „**Lautstärke**“-Reglers kannst du die verfügbaren Quellen durchlaufen.
3. Um deine Auswahl zu bestätigen, drücke den Regler.

Die Fernbedienung bietet auch Direktzugriffstasten für die verschiedenen verfügbaren Quellen.