



FAQs > Help by Connection Type (BT, Internet,...) > Smarte Lautsprecher > DiscovR > Fehlerbehebung > Wie stelle ich den Lautsprecher werkseitig wieder her?

---

## Wie stelle ich den Lautsprecher werkseitig wieder her?

Laura - 2021-10-19 - Fehlerbehebung

Um Ihren DiscovR-Lautsprecher auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie die Bluetooth-Taste auf der Rückseite 10-15 Sekunden lang gedrückt, bis Sie die Sprachanforderung hören.

Durch die Durchführung einer Werksrückstellung werden Sie von Ihrem Amazon-Konto abgemeldet und alle gespeicherten Einstellungen, einschließlich aller Einstellungen, gelöscht:

Name des Lautsprechers

Bluetooth-Speicher (alle gekoppelten Geräte)

Wi-Fi-Einstellungen

Alle Funktionen, die Alexa erfordern, wie z.B. Quick Corners

Hinweis: Obwohl Sie durch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen von Ihrem Amazon-Account abgemeldet werden, müssen Sie Ihren Sprecher aus der Amazon-Alexa-App heraus deregistrieren, wenn Sie die sprachbezogenen Funktionen nicht mehr verwenden möchten oder beabsichtigen, den Sprecher an einen anderen Nutzer abzugeben.

Weitere Informationen zur Wiederherstellung des Lautsprechers auf die Werkseinstellungen finden Sie im vollständigen Benutzerhandbuch.

[https://discovr.pure.com/en-gb/DiscovR\\_User%20Guide.htm](https://discovr.pure.com/en-gb/DiscovR_User%20Guide.htm)