



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Home II](#) > [Wie kann ich Favoriten speichern bzw. aufrufen?](#)

Wie kann ich Favoriten speichern bzw. aufrufen?

Customer Support - 2026-09-04 - [Evoke Home II](#)

Möchtest du einen Favoriten auf deinem Evoke Home II speichern oder aufrufen?

Dein Evoke Home II verfügt über ein universelles Favoritensystem mit insgesamt **150** Speicherplätzen für **DAB**, **FM** und **Internetradio**.

Du musst nicht mehr zwischen unterschiedlichen Speicherlisten wechseln.

Um einen DAB, FM, oder Internetradiosender zu speichern,

halte eine der Favoritentasten 1-3 am Gerät oder 1-4 auf der Fernbedienung für 2 Sekunden gedrückt, bis „gespeichert“ angezeigt wird.

Um einen Sender auf einem der weiteren Speicherplätze zu speichern,

halte einfach die Taste 4+ auf dem Gerät, oder die „Favoriten Liste“-Taste auf der Fernbedienung für 2 Sekunden gedrückt, bis „gespeichert“ angezeigt wird.

Die ersten 3 (4 auf der Fernbedienung) Speicherplätze sind über die Favoritentasten direkt erreichbar.

Um auf die weiteren Speicherplätze zuzugreifen,

1. öffne die Favoritenliste über die Taste 4+ auf dem Gerät, oder auf der Fernbedienung.
2. Wähle den gewünschten Sender aus der Liste aus und bestätige deine Wahl durch Drücken des Wählrades, oder Drücken der „Select“-Taste auf der Fernbedienung.

Um einen Sender aus der Liste zu entfernen,

1. wähle zunächst den Sender zur Wiedergabe aus,
2. halte dann die Taste „4+“ auf dem Gerät, oder die „Favoriten Liste“-Taste auf der Fernbedienung für 2 Sekunden gedrückt.

Der Speicherplatz wird dann wieder freigegeben.