



[FAQs](#) > [Evoke Series - Modern Music Systems](#) > [Evoke Home II](#) > [Wie kann ich einen Wecker stellen?](#)

Wie kann ich einen Wecker stellen?

Customer Support - 2026-09-04 - [Evoke Home II](#)

Möchtest du einen Wecker auf deinem Evoke Home II stellen?

Das Einstellen eines Weckers auf deinem Evoke Home II ist sehr einfach.

Lass uns die Schritte anhand eines Beispiels gemeinsam durchgehen.

Um einen Wecker zu programmieren,

1. drückst du zuerst die „Quelle“-Taste und drehst den Drehregler auf „Wecker“.
 2. Drücke den Regler, um die Einstellungen zu öffnen.
 3. Wähle „Wecker 1“ und drücke den Drehregler zur Bestätigung.
 4. Wähle „Einschalten“, und bestätige dies durch Drücken des Reglers.
-
1. Es öffnen sich die Einstellungen.
 2. Stelle nun die „Zeit“ ein, zu der du geweckt werden möchtest, indem du den Regler drückst, um die Stunden auszuwählen, und dann den Regler drückst, um zu den Minuten zu gelangen.
 3. Dreh das Rad erneut, um die Minuten einzustellen, und drücke das Rad, um deine Zeiteinstellungen zu bestätigen.
 4. Mit der „Ton“-Auswahl kannst du zwischen Weckton, Meine Favoriten, DAB und UKW wählen.
 5. Wähle die gewünschte Quelle aus, und drücke zur Bestätigung auf den Regler.
 6. Unter „Wiederholungen“ kannst du bestimmen an welchen Tagen du geweckt werden möchtest.
 7. Weiterhin lassen sich die Alarm-Lautstärke und die Alarm-Dauer individuell nach deinen Bedürfnissen einstellen.

Aktive Wecker werden mit entsprechenden Symbolen angezeigt.

Wenn der Wecker losgeht:

Du kannst den Wecker durch Drücken des Drehreglers für 9 Minuten schlummern lassen.

Durch Drücken der Home-Taste gelangst du zum Wiedergabebildschirm.

Drücke eine beliebige andere Taste, um den Wecker auszuschalten.