Wie stelle ich einen Wecker ein?

Customer Support - 2026-10-29 - Evoke One

Möchten Sie einen Wecker auf Ihrem Evoke One einstellen?

Das Einstellen eines Weckers auf Ihrem Evoke One ist ganz einfach.

Lassen Sie uns die Schritte gemeinsam anhand eines Beispiels durchgehen.

Um einen Wecker einzustellen,

1. drücken Sie zunächst die Taste „Source“ und drehen Sie den Drehregler auf „Alarm“.
2. Drücken Sie den Drehregler, um die Einstellungen zu öffnen.
3. Wählen Sie „Alarm 1“ aus und drücken Sie den Drehregler zur Bestätigung.
4. Wählen Sie „Aktivieren“ aus und bestätigen Sie durch Drücken des Drehreglers.

1. Die Einstellungen werden geöffnet.
2. Stellen Sie nun die „Zeit“ ein, zu der Sie geweckt werden möchten, indem Sie den Drehknopf drücken, um die Stunden auszuwählen, und dann erneut den Drehknopf drücken, um zu den Minuten zu wechseln.
3. Drehen Sie den Drehknopf erneut, um die Minuten einzustellen, und drücken Sie den Drehknopf, um Ihre Zeiteinstellungen zu bestätigen.
4. Über die Option „Ton“ können Sie zwischen „Weckton“, „Meine Favoriten“, „DAB“ und „FM“ wählen.
5. Wählen Sie Ihre bevorzugte Quelle aus und drücken Sie den Drehknopf zur Bestätigung.
6. Unter „Wiederholungen“ können Sie festlegen, an welchen Tagen Sie geweckt werden möchten.
7. Außerdem können Sie die Lautstärke und Dauer des Weckers an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.

Aktive Wecker werden durch die entsprechenden Symbole angezeigt.

Wenn der Wecker klingelt:

Sie können den Wecker um 9 Minuten schlummern lassen, indem Sie den Drehregler oder die Auswahltaste auf Ihrer Fernbedienung drücken.

Drücken Sie die Home-Taste, um zum Wiedergabebildschirm zu gelangen.

Drücken Sie eine beliebige andere Taste, um den Wecker auszuschalten.