Wie stelle ich die Displayhelligkeit beim Classic Active ein?

Customer Support - 2026-03-24 - Classic Active

Möchtest du die Helligkeit des Displays bei deinem Classic Active einstellen?

Um die Displayhelligkeit zu ändern, drücke wiederholt die Taste „**Dim**“ auf deiner Fernbedienung, um zwischen den verfügbaren Optionen zu wechseln.

Du kannst zwischen „High“, „Dim“ und „Off“ wählen

High – Das Display bleibt auf maximaler Helligkeit

Dim – Die Displayhelligkeit wird nach einigen Sekunden reduziert

Off – Das Display wird zunächst gedimmt und dann vollständig ausgeschaltet.

Wenn du eine beliebige Taste drückst, kehrt das Display zunächst zur maximalen Helligkeit zurück, bevor es zur zuvor gewählten Einstellung wechselt.

Und das war’s schon! Jetzt kannst du die Displayhelligkeit deines Classic Active ganz einfach an deine Umgebung und Vorlieben anpassen.