

## Wie wechselt man FM-Sender auf einem Classic H4?

Customer Support - 2024-11-07 - Classic H4

### Du möchtest FM-Sender auf deinem Classic H4 speichern und ändern?

1. Wenn du zum ersten Mal in den FM-Modus wechselst, drücke die „**Home**“-Taste.
2. Wähle „**Sendersuchlauf**“ und bestätige mit „**Ja**“.
3. Das Radio sucht nun alle verfügbaren FM-Sender und speichert sie auf den Voreinstellungen (**max. 40**). Dieser Vorgang kann einige Augenblicke dauern, da er jeden Sender erfasst. Du brauchst nichts zu tun.

1. Um den FM-Sender später zu ändern, drücke kurz die „**Preset**“-Taste am Radio, während es sich im FM-Modus befindet. Dadurch wird die Liste „**Voreinstellungen abrufen**“ geöffnet.
2. Dreh den „**Select**“-Regler, um einen Sender auszuwählen.
3. Wenn du den gewünschten Sender gefunden hast, drücke den Drehknopf, um den Sender aufzurufen.

Wenn du nach einem bestimmten FM-Sender suchst oder eine Feinabstimmung deines Hörerlebnisses vornehmen willst, drehst du den „Select“-Regler, um manuell durch die FM-Frequenzen zu suchen.

Um einen neuen Suchlauf für alle FM-Sender durchzuführen, wiederhole einfach den oben beschriebenen Vorgang. Dein Radio löscht dann alle gespeicherten FM-Sender und beginnt automatisch mit dem Suchlauf für alle verfügbaren Sender.