Wie kann ich die FM-Sender auf einem Classic Active ändern?

Customer Support - 2026-03-23 - Classic Active

Du möchtest deine FM-Sender auf deinem Classic Active speichern und ändern?

Wenn du zum ersten Mal in den FM-Modus wechselst, sucht das System alle verfügbaren FM-Sender und speichert sie in den Voreinstellungen.

Nach der Suche startet die Wiedergabe mit dem ersten gefundenen Sender.

1. Um auf die in den Voreinstellungen gespeicherten FM-Sender zuzugreifen, drück kurz die Taste „**Presets**“ auf deiner Fernbedienung oder „**Favourites**“ am Hauptgerät, während du dich im FM-Modus befindest. Dadurch wird die Liste „**Recall**“ geöffnet.

2. Verwende den Drehknopf „**Select**“ oder die Tasten „**Forward/Backward (>| / <|)**“ auf der Fernbedienung, um durch die Liste der verfügbaren Sender zu blättern.

3. Wenn du den gewünschten Sender gefunden hast, drück auf den Drehknopf „**Select**“ oder die Taste „**Play/Pause (>||)**“ auf deiner Fernbedienung, um zum ausgewählten Sender zu wechseln.

Die ersten **6 Speicherplätze** kannst du auch mit der Taste „**Preset**“ auf deiner Fernbedienung aufrufen.

Für einen neuen Suchlauf drück einfach auf die Taste „**Scan**“ auf deiner Fernbedienung oder halt die Taste „**Sation List**“ am Hauptgerät 2 Sekunden lang gedrückt.

Durch einen neuen Suchlauf werden alle gespeicherten FM-Voreinstellungen gelöscht.