



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Wie kann man die FM-Sender auf einem Classic C-D4 ändern?](#)

Wie kann man die FM-Sender auf einem Classic C-D4 ändern?

Customer Support - 2026-05-05 - [Classic C-D4](#)

Du möchtest deine FM-Sender auf deinem Classic C-D4 speichern und ändern?

Wenn du zum ersten Mal in den FM-Modus wechselst, sucht das System alle verfügbaren FM-Sender und speichert sie in den Voreinstellungen.

Nach der Suche beginnt die Wiedergabe mit dem ersten gefundenen Sender.

1. Um auf die in den Voreinstellungen gespeicherten FM-Sender zuzugreifen, drück kurz die Taste „**Favourites**“ am Radio, während du dich im FM-Modus befindest. Dadurch wird die Liste „**Voreinst. abrufen**“ geöffnet.
2. Verwende den Drehregler „**Select**“ oder die Tasten „**Auf/Ab**“ auf der Fernbedienung, um durch die Liste der verfügbaren Sender zu blättern.
3. Wenn du den gewünschten Sender gefunden hast, drück auf den Drehknopf „**Select**“ oder die Taste „**Select**“ auf deiner Fernbedienung, um zu diesem Sender zu wechseln.

Die **ersten 6 Speicherplätze** kannst du auch mit den Direkt- Speichertasten auf deiner Fernbedienung aufrufen.

Für einen neuen Suchlauf,

1. drück auf die Taste „**Home/Back**“, um „**Systemeinstellungen**“ aufzurufen.
 2. Wähl „**FM-Suchlauf**“, um den Suchlauf zu starten.
-
1. Geh zu „**Scan-Einstellung**“, um „**Nur starke Sender**“ auszuwählen, indem du „**Ja**“ oder „**Nein**“ wählst.
 2. Verwende die Tasten „**Vorwärts/Rückwärts**“ / „**Auf/Ab**“ auf der Fernbedienung, um manuell durch die FM-Frequenzen zu blättern.

3. Durch langes Drücken der Skip-Tasten wird die schnelle Sendersuche gestartet.