



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H6](#) > [Wie wechselt man FM-Sender auf einem Classic H6?](#)

Wie wechselt man FM-Sender auf einem Classic H6?

Customer Support - 2025-10-10 - [Classic H6](#)

Du willst deine FM-Sender auf deinem Classic H6 speichern und ändern?

Wenn du zum ersten Mal in den FM-Modus wechselst, beginnt dein Classic H6 mit einem Sendersuchlauf.

Das Radio sucht nun alle verfügbaren FM-Sender und speichert sie auf den Voreinstellungen (**max. 40**).

Dieser Vorgang kann einige Augenblicke dauern, da er jeden Sender erfasst. Du brauchst nichts zu tun.

1. Um den FM-Sender später zu ändern, drücke kurz die „**Favourites list**“-Taste am Radio, oder auf der Fernbedienung, während es sich im FM-Modus befindet.
2. Dadurch wird die Liste „**Voreinstellungen abrufen**“ geöffnet.
3. Dreh den „**Select**“-Regler (auf/ab Tasten auf der Fernbedienung), um einen Sender auszuwählen.
4. Wenn du den gewünschten Sender gefunden hast, drücke den Drehknopf, um den Sender aufzurufen.

Wenn du nach einem bestimmten FM-Sender suchst oder eine Feinabstimmung deines Hörerlebnisses vornehmen willst, drehst du den „**Select**“-Regler, um manuell durch die FM-Frequenzen zu suchen.

Um einen neuen Suchlauf für alle FM-Sender durchzuführen, betätige die „**Home/Back**“ Taste und wähle „**Sendersuchlauf**“ aus dem Hauptmenü aus.

Dein Radio löscht dann alle gespeicherten FM-Sender und beginnt automatisch mit dem Suchlauf für alle verfügbaren Sender.