Wie wechselt man die FM-Sender auf einem Elan Move?

Customer Support - 2026-03-27 - Elan Move

Möchtest du deine FM-Sender auf deinem Elan Move speichern und wechseln?

Wenn du zum ersten Mal in den FM-Modus wechselst, sucht das System alle verfügbaren FM-Sender und speichert sie in den Speicherplätzen.

Nach der Suche beginnt die Wiedergabe mit dem ersten gefundenen Sender.

1. Um auf die in den Speicherplätzen gespeicherten FM-Sender zuzugreifen, drücke im FM-Modus kurz die Taste „**Favoritenliste**“ (Add). Dadurch wird die Liste „**Voreinstellung auswählen**“ geöffnet.

2. Verwende die Taste „**Weiter**“ (**>|**) oder „**Zurück**“ (**<|**), um durch die Liste der verfügbaren Sender zu blättern.

3. Sobald du den gewünschten Sender gefunden hast, drücke die Taste „**Select**“ (Abspielen / Auswählen **>||**), um zum ausgewählten Sender zu wechseln.

Deine ersten 2 Speicherplätze kannst du auch über die Tasten „**Favorit 1/2**“ aufrufen.

Für einen neuen Suchlauf drücke einfach die Taste „**Back**“ (Hauptmenü), wähle „**FM-Suche**“ und bestätige durch Drücken der Taste „**Select**“.

Ein neuer Suchlauf löscht alle gespeicherten FM-Sender.