Wie verändere ich die EQ-Einstellungen beim Classic Active?

Customer Support - 2026-03-24 - Classic Active

Du möchtest die EQ-Einstellungen deines Classic Active ändern?

1. Die verschiedenen EQ-Einstellungen des Classic Active kannst du durch Drücken der entsprechenden Tasten auf deiner Fernbedienung auswählen.

2. Du hast die Wahl zwischen

Dynamic – Tiefer Bass – dynamische Stimmen und Instrumente

Comfort – Angenehmes Hören den ganzen Tag

Neutral – Klang, der dem Originalmaterial so nah wie möglich kommt

1. Wenn du **Custom** wählst, kannst du die EQ-Einstellungen für die tiefen, mittleren und hohen Frequenzen individuell anpassen.

Ein zusätzlicher **Night Mode** reduziert die Dynamik in den Abendstunden.