



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic C-D6 > Wie kann ich die EQ-Einstellungen am Classic C-D6 ändern?

Wie kann ich die EQ-Einstellungen am Classic C-D6 ändern?

Customer Support - 2025-01-27 - Classic C-D6

Du möchtest die EQ-Audioeinstellungen an Deinem Classic C-D6 ändern?

1. Um die EQ-Optionen des Classic C-D6 aufzurufen, drücke die Taste „**EQ**“ auf der **Fernbedienung**. Das Display zeigt den aktuell gewählten Modus an.
2. Durch wiederholtes Drücken der Taste „**EQ**“ wechselt man zwischen den verschiedenen Modi.

Die verschiedenen Modi sind:

Dynamic - Tiefbass-Erweiterung - dynamische Stimmen und Instrumente

Comfort - angenehmes Hören den ganzen Tag

Neutral - Klang so nah wie möglich am Originalmaterial