



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Wie änderst du die EQ-Einstellungen eines Classic Stereo Mini?](#)

Wie änderst du die EQ-Einstellungen eines Classic Stereo Mini?

Customer Support - 2025-10-10 - [Classic Stereo Mini](#)

Du möchtest die EQ-Audioeinstellungen deines Classic Stereo Mini ändern?

1. Um die EQ-Einstellungen des Classic Stereo Mini aufzurufen, drückst du die Taste „**Home**“ am Hauptgerät oder auf deiner Fernbedienung.
2. Wähle „**Equalizer**“ in den „**Systemeinstellungen**“ aus.
3. Bestätige mit dem Drehregler/der Taste „**Volume/Select**“.
4. Jetzt kannst du zwischen „**Dynamic**“, „**Comfort**“, „**Neutral**“, „**Night**“ und der Option „**Custom EQ Setting**“ wählen, um deinen Sound individuell anzupassen.
5. Wenn du „**Custom EQ Setting**“ aufrufst, kannst du Bass und Höhen manuell einstellen.

Du kannst den EQ auch über die Taste „**EQ**“ auf deiner Fernbedienung aufrufen.

Durch wiederholtes Drücken der Taste „**EQ**“ kannst du zwischen den verschiedenen Modi wechseln.

Die verschiedenen Modi sind:

Dynamisch - Tiefe Basswiedergabe - dynamische Stimmen und Instrumente

Komfort - Angenehmes Hören den ganzen Tag

Neutral - Klang, der dem Ausgangsmaterial möglichst nahe kommt

Nacht - Verhindert plötzliche Anstiege bei Bässen und Höhen

Benutzerdefinierte EQ-Einstellung - Definiere deinen eigenen Klang mit den Reglern für Bässe und Höhen