



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic H4 > Wie ändert man die Quelle, die auf dem Classic H4 wiedergegeben wird?

Wie ändert man die Quelle, die auf dem Classic H4 wiedergegeben wird?

Customer Support - 2024-11-07 - Classic H4

Du möchtest die Quelle ändern, die auf deinem Classic H4 wiedergegeben wird?

Die verfügbaren Quellen sind **DAB**, **FM**, **Bluetooth**, **Aux In** und **USB**.

1. Um eine Quelle für die Wiedergabe auszuwählen, tippe einfach auf die „**Source**“-Taste deines Classic H4, um das Auswahlfenster zu öffnen.
2. Durch wiederholtes Drücken der Taste „**Source**“ oder Drehen des „**Select**“-Rades lassen sich die verfügbaren Quellen durchlaufen.
3. Um deine Auswahl zu bestätigen, drücke den „**Select**“-Regler.