



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Wie ändere ich die Quelle, die auf meinem Classic C-D4 abgespielt wird?](#)

Wie ändere ich die Quelle, die auf meinem Classic C-D4 abgespielt wird?

Customer Support - 2025-10-15 - [Classic C-D4](#)

Du möchtest die Quelle ändern, die auf deinem Classic C-D4 abgespielt wird?

Die verfügbaren Quellen auf dem Classic C-D4 sind **DAB+**, **FM**, **Bluetooth**, **USB**, **CD** und **Aux-Eingang**.

1. Um eine Quelle für die Wiedergabe auszuwählen, tippe einfach auf die Taste „**Source**“ deines Classic C-D4, um das Auswahlfenster zu öffnen.
2. Durch wiederholtes Drücken der Taste „**Source**“ oder Drehen des Drehknopfs „**Select**“ kannst du durch die verfügbaren Quellen blättern.
3. Um deine Auswahl zu bestätigen, drück den Drehknopf „**Select**“.

Die Quelle wechselt auch automatisch nach 2 Sekunden zur markierten Quelle, wenn keine andere Taste gedrückt wird.

Deine Fernbedienung hat auch **Direktzugriffstasten** für **DAB+**, **FM**, **CD**, **Bluetooth** und **USB**.