Wie ändere ich die Wiedergabequelle auf meinem Elan Move?

Customer Support - 2026-03-27 - Elan Move

Möchtest du die Wiedergabequelle auf deinem Elan Move ändern?

Die verfügbaren Quellen auf dem Elan Move sind **DAB**, **FM** und **Bluetooth**.

1. Um eine Quelle für die Wiedergabe auszuwählen, tippe einfach auf die Taste „**Quellenmodus**“ (**Source**) deines Elan Move.

2. Durch wiederholtes Drücken der Schaltfläche „**Quellenmodus**“ (**Source**) blätterst du durch die verfügbaren Quellen.

3. Um deine Auswahl zu bestätigen, drücke die Taste „**Auswählen**“ (**Select**).

Die Quelle wechselt automatisch nach 2 Sekunden zu der markierten, wenn keine andere Taste gedrückt wird.