



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H4i](#) > [Wie kann ich Internetradio hören und Sender auswählen?](#)

Wie kann ich Internetradio hören und Sender auswählen?

Customer Support - 2026-05-05 - [Classic H4i](#)

Du möchtest Internetradio hören und nach neuen Sendern suchen?

1. Um in den Internetradio-Modus zu wechseln, tippe einfach auf die „**Source**“-Taste deines Classic H4i/Classic C-D6i, um das Auswahlfenster zu öffnen.
2. Durch wiederholtes Drücken der Taste „**Source**“ oder Drehen des „**Select**“-Rades lassen sich die verfügbaren Quellen durchlaufen.
3. Um deine Auswahl zu bestätigen, drücke den „**Select**“-Regler.
4. Mit der Option „**Stöbern**“ kannst du Internet-Radiosender nach folgenden Kriterien filtern.
 - „**Lokales radio**“
 - „**Globus am beliebtesten**“
 - „**Globus alle**“
 - „**Globus nach Genre**“
 - „**Globus nach Region**“

Verwende diese Filter, um Sender nach Beliebtheit, Genre oder Region zu finden.

1. Drehe den „**Select**“-Regler, um durch die Kategorien zu blättern, und drücke ihn zur Bestätigung.
2. Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücke die Home-Taste „**Back**“.

Eine weitere Möglichkeit bestimmte Sender zu finden ist die „**Suche**“

1. Um eine Suche zu starten, markiere „**Suche**“ und drücke das Auswahlrad.
2. Wähle eine Suchmethode um nach einem bestimmten Sender zu suchen.

- **„Enthält“** - Findet Sender mit dem von dir eingegebenen Text, irgendwo im Namen.
- **„Beginnt mit“** - Zeigt Sender an, die mit deiner Eingabe beginnen.
- **„Endet mit“** - Zeigt Sender an, die mit deiner Eingabe enden.
- **„Suchverlauf“** - Greife auf bereits gesuchte Stationen zu.

Wenn du eine Übereinstimmung findest, markiere den gewünschten Sender und drücke den **„Select“**-Regler, um ihn auszuwählen. Das Radio beginnt zu streamen.

Um zu den Suchergebnissen zurückzukehren, drehst du das Auswahlrad. Wenn keine Treffer gefunden werden, drückst du die **„Home“**-Taste (Back), um zum Suchbildschirm zurückzukehren.

Mit dem **„Suchverlauf“** kannst du schnell auf zuvor gesuchte Sender zugreifen. Wähle **„Suchverlauf“**, um frühere Suchen anzuzeigen. Markiere eine vorherige Suche mit dem Auswahlrad und drücke es, um sie zu wiederholen.

Verlauf

Um kürzlich gespielte Sender zu finden, markiere **„Verlauf“** mit dem **„Select“**-Regler und drücke darauf, um dies zu bestätigen und deinen Hörverlauf anzuzeigen.

Nun kannst du die Liste durchstöbern und einen zuvor gehörten Sender auswählen.