



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Wie verbinde ich ein Bluetooth-Gerät mit einem Classic C-D4?](#)

Wie verbinde ich ein Bluetooth-Gerät mit einem Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-15 - [Classic C-D4](#)

Willst du dein Handy oder ein anderes Bluetooth-Gerät mit deinem Classic C-D4 verbinden?

Wenn du zum ersten Mal in den Bluetooth-Modus wechselst, indem du Bluetooth als Quelle auswählst, geht der Classic C-D4 automatisch in den Verbindungsmodus.

Du musst nur in die Bluetooth-Einstellungen deines Geräts gehen, den Classic C-D4 in der Liste suchen und ihn zum Koppeln auswählen.

Wenn du das nächste Mal in den Bluetooth-Modus wechselst, versucht der Classic C-D4 automatisch, sich wieder mit dem zuletzt verbundenen Gerät zu verbinden.

Jetzt bist du über Bluetooth verbunden und kannst deine Musik kabellos mit dem Classic C-D4 genießen.

Um ein neues Gerät zu koppeln oder wenn du ein Gerät erneut koppeln/entkoppeln musst, drück die Taste „**Pair**“ am Classic C-D4, bis „**Koppeln**“ angezeigt wird.

Wenn derzeit kein Gerät gekoppelt ist, wechselt der Classic C-D4 automatisch in den Kopplungsmodus.