Wie kann ich Audio-Dateien von einem USB-Flash Laufwerk abspielen?

Customer Support - 2026-05-05 - Classic H4i

Du möchtest Audio Dateien von einem USB-Flash Laufwerk abspielen?

Schließe zunächst dein USB-Flash Laufwerk (USB Stick) an dem USB Port auf der Rückseite deines Classic H4i/Classic C-D6i an.

Es werden sowohl Fat32 als auch exFat Formatierungen unterstützt.

Die unterstützten Audio-Formate sind MP3, AAC/AAC+, OGG und Flac.

1. Wechsle nun die Wiedergabequelle auf **USB**.
2. Nun kannst du auswählen, ob die „**Gesamte Musik**“ aufgelistet wird, oder dir „**Nach Ordner**“ angezeigt wird.
3. „**Gesamte Musik**“ - hierbei werden dir alle auf dem USB-Stick befindlichen Audio-Dateien in einer Liste angezeigt.
4. „**Nach Ordner**“ - hierbei werden dir alle auf dem USB-Stick befindlichen Ordner angezeigt, gefolgt von Audio-Dateien die sich direkt im Root Verzeichnis befinden.

1. Um die Wiedergabe zu starten, suche dir einen Titel aus und bestätige dies durch drücken des „**Select**“ -Reglers.
2. Durch drehen des Reglers kannst du zwischen den Titeln wechseln.

Wiedergabe Optionen:

- Während der Wiedergabe kannst du durch wiederholtes Drücken des „**Select**“-Reglers zwischen kontinuierlicher Wiedergabe (kein Symbol), Wiederholung des aktuellen Titels, Wiederholung aller Titel, und Zufallswiedergabe umschalten.
- Drücke den „**Select**”-Regler etwas länger bis der Cursor zu blinken beginnt, um dich innerhalb eines Titels vor oder zurück zu bewegen.
- Mit einem kurzen Druck auf den „**Volume**“-Regler kannst du die Wiedergabe pausieren. Mit einem

weiteren Druck auf den Regler wird diese fortgesetzt.