



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic C-D6 > Wie speichert und ruft man Senderspeicher (Presets) auf einem Classic C-D6 ab?

---

Wie speichert und ruft man Senderspeicher (Presets) auf einem Classic C-D6 ab?

Customer Support - 2024-11-11 - Classic C-D6

## Du möchtest eine Voreinstellung speichern oder eine Voreinstellung auf deinem Classic C-D6 abrufen?

Das Classic C-D6 ermöglicht die Speicherung von bis zu **30** Senderspeichern, sowohl für **DAB** als auch für **FM**.

1. Um einen Sender in der Voreinstellungsliste zu speichern, drücke länger auf die **„Presets“**-Taste, bis sich die Liste **„Prog. speichern“** öffnet. Drehe den **„Select“**-Regler, um den Speicherplatz innerhalb der Liste zu wählen (1-30), und drücke den **„Select“**-Regler zur Bestätigung. Der gehörte Sender wird nun auf dem gewählten Speicherplatz gespeichert.
2. Dies kann auch über die Fernbedienung erfolgen. Die Fernbedienung bietet sogar **6 Schnellzugriffstasten**, mit denen du die Voreinstellungen 1-6 speichern und abrufen kannst.
3. Um eine Voreinstellung abzurufen, drücke kurz auf die **„Preset“**-Taste für die Voreinstellungsliste (ebenfalls auf deiner Fernbedienung), wähle den gewünschten Sender aus und bestätige mit der Taste **„Select“**.
4. Deine Fernbedienung verfügt auch über Schnellzugriffstasten, mit denen du die ersten 6 gespeicherten Sender einfach abrufen kannst.