Wie speichert und ruft man Senderspeicher auf einem Classic Mini ab?

Customer Support - 2025-07-24 - Classic Mini

Du möchtest eine Preset-Voreinstellung speichern oder eine Preset-Voreinstellung auf deinem Classic Mini abrufen?

Das Classic Mini ermöglicht dir die Speicherung von bis zu **40** Senderspeichern, sowohl für **DAB** als auch für **FM**.

Du kannst einen gerade gehörten Radiosender entweder auf einer der beiden **Schnellvorwahltasten** speichern oder zur **Voreinstellungsliste** hinzufügen.

1. Wenn du eine der **Schnellspeichertasten** drückst bis „**Voreinstellung 1/2 gespeichert**“ erscheint, wird der aktuell gehörte Sender gespeichert. Durch kurzes Drücken der **Schnellspeichertaste** kannst du den Sender wieder aufrufen.

2. Um einen Sender in der Voreinstellungsliste zu speichern, drücke länger auf die Taste „**Preset list**“, bis sich die Liste „**In Voreinstellung speichern**“ öffnet.

3. Drehe den „**Volume/Select**“-Regler, um die Position innerhalb der Liste (**1-40**) auszuwählen, und drücke den „**Volume/Select**“-Regler zur Bestätigung.

4. Wenn du die Voreinstellungen 1 oder 2 auswählst, werden die zuvor gespeicherten Schnellvoreinstellungen überschrieben.