



[FAQs](#) > [Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios](#) > [Woodland](#) > [Wie speichert und ruft man Senderspeicher auf einem Woodland ab?](#)

## Wie speichert und ruft man Senderspeicher auf einem Woodland ab?

Customer Support - 2025-07-31 - [Woodland](#)

### Du möchtest eine Preset-Voreinstellung speichern oder eine Preset-Voreinstellung auf deinem Woodland abrufen?

Der Woodland ermöglicht die Speicherung von **3** Senderspeichern, sowohl für **DAB** als auch für **FM**.

1. Du kannst einen aktuell gehörten Radiosender auf einer der 3 Schnellzugriffsvorwahltasten speichern.
2. Wenn du die Schnellzugriffsvorwahltaste drückst, bis „**Saved**“ erscheint, wird der aktuell gehörte Sender gespeichert.
3. Durch kurzes Drücken der Speichertaste kannst du den Sender schnell wieder **aufrufen**.