Wie kann ich Voreinstellungen speichern/aufrufen/löschen [Moment, Moment Charge]?

INSIDE / AQIPA - 2025-07-04 - Moment

Du möchtest eine Voreinstellung speichern oder eine Voreinstellung auf deinem Moment oder Moment Charge abrufen?

Dein Moment bietet die Möglichkeit, bis zu 10 Voreinstellungen für den schnellen Zugriff zu speichern. Diese können eine Kombination aus DAB- und FM-Sendern sowie deinen bevorzugten Sounds sein.

1. Um deine Auswahl als Voreinstellung zu speichern, halte einfach die „Preset“-Taste gedrückt, während du den Sender/Ton hörst, bis „Gespeichert“ auf dem Display erscheint.

2. Um eine Voreinstellung abzurufen, tippe einfach auf die Taste „Presets“, um die Liste deiner gespeicherten Voreinstellungen aufzurufen. Blättere zur gewünschten Voreinstellung, indem du den "Select"-Regler drehst, und bestätige deine Auswahl durch Drücken des Reglers.

3. Um eine nicht mehr benötigte Voreinstellung zu löschen, wähle zunächst die Voreinstellung für die Wiedergabe aus. Halte dann die „Preset“-Taste so lange gedrückt, bis „Entfernt“ angezeigt wird.