Wie speichert/ruft man Voreinstellungen auf einem Classic C-D4 ab?

Customer Support - 2025-10-17 - Classic C-D4

Du möchtest eine Voreinstellung auf deinem Classic C-D4 speichern oder abrufen?

Der Classic C-D4 ermöglicht es dir, bis zu **40** Voreinstellungen für **DAB+** und **UKW**-Radio zu speichern.

1. Um einen Sender in der Voreinstellungsliste zu speichern, drückst du etwas länger auf die Taste „**Favourites**“, bis die Liste „**Voreinst. speichern**“ geöffnet wird.

2. Dreh den Drehknopf „**Select**“, um die Position in der Liste (**1–40**) auszuwählen, und drück den Drehknopf „**Select**“, um zu bestätigen.

3. Der gehörte Sender ist jetzt unter der ausgewählten Voreinstellung gespeichert.

4. Das geht auch mit deiner Fernbedienung. Sie hat außerdem **6 Schnellzugriffstasten**, mit denen du die Voreinstellungen **1–6** direkt speichern und abrufen kannst.

5. Um eine Voreinstellung abzurufen, drück kurz auf die Taste „**Favourites**“ (auch auf deiner Fernbedienung verfügbar), wähl den Sender aus, den du hören möchtest, und bestätige mit dem Drehknopf „**Select**“ (oder der Taste „**Select**“ auf der Fernbedienung).