Wie speichert/ruft man Voreinstellungen auf einem Elan Move ab?

Customer Support - 2026-03-27 - Elan Move

Du möchtest eine Voreinstellung auf deinem Elan Move speichern oder abrufen?

Mit dem Elan Move kannst du bis zu **40** Voreinstellungen für **DAB+**- und **FM-Radio** speichern.

1. Um einen Sender unter den ersten 2 Speicherplätzen zu speichern, drücke länger auf eine der Tasten „**Favorit 1/2**“, bis „**Voreinstellung xx gespeichert**“ angezeigt wird.

2. Drücke die Taste „**Favoritenliste**“ (Add), um eine Position in der Liste (1–40) mit Hilfe der „**Weiter**“ (**>|**) oder „**Zurück**“ (**<|**) Tasten und drücke zur Bestätigung die Taste „**Auswählen**“ (**>||**). Der gerade gehörte Sender ist nun unter dem gewählten Speicherplatz gespeichert.

3. Um einen Speicherplatz aufzurufen, drücke kurz die Taste „**Favoritenliste**“ (Add), wähle den Sender, den du hören möchtest, mit den Tasten „**Weiter**“ (**>|**) oder „**Zurück**“ (**<|**) aus und bestätige mit der Taste „**Auswählen**“ (**>||**).