



[FAQs](#) > [Elan Series - DAB+ Radios](#) > [Elan Move](#) > [Wie speichert/ruft man Voreinstellungen auf einem Elan Move ab?](#)

## Wie speichert/ruft man Voreinstellungen auf einem Elan Move ab?

Customer Support - 2026-03-27 - [Elan Move](#)

### Du möchtest eine Voreinstellung auf deinem Elan Move speichern oder abrufen?

Mit dem Elan Move kannst du bis zu **40** Voreinstellungen für **DAB+**- und **FM-Radio** speichern.

1. Um einen Sender unter den ersten 2 Speicherplätzen zu speichern, drücke länger auf eine der Tasten „**Favorit 1/2**“, bis „**Voreinstellung xx gespeichert**“ angezeigt wird.
2. Drücke die Taste „**Favoritenliste**“ (Add), um eine Position in der Liste (1-40) mit Hilfe der „**Weiter**“ (>|) oder „**Zurück**“ (<|) Tasten und drücke zur Bestätigung die Taste „**Auswählen**“ (>||). Der gerade gehörte Sender ist nun unter dem gewählten Speicherplatz gespeichert.
3. Um einen Speicherplatz aufzurufen, drücke kurz die Taste „**Favoritenliste**“ (Add), wähle den Sender, den du hören möchtest, mit den Tasten „**Weiter**“ (>|) oder „**Zurück**“ (<|) aus und bestätige mit der Taste „**Auswählen**“ (>||).