Wie kann man DAB-Sender auf einem Classic C-D4 suchen und auswählen?

Customer Support - 2026-05-05 - Classic C-D4

Du möchtest DAB+-Radiosender suchen und auf deinem Classic C-D4 auswählen?

Wenn du DAB+ zum ersten Mal als Quelle auswählst, startet der Classic C-D4 automatisch einen DAB-Suchlauf.

Alle verfügbaren Sender werden gefunden und in der „**Senderliste**“ gespeichert.

So wechselst du den DAB-Sender:

1. Öffne die „**Senderliste**”, indem du die Vorwärts- oder Rückwärtstaste drückst, den „**Select**”-Drehknopf um eine Stufe drehst oder die Aufwärts- oder Abwärtstasten auf der Fernbedienung drückst.

2. Blättere mit dem „**Select**”-Drehknopf oder der Fernbedienung durch die Senderliste.

3. Markiere den Sender, den du hören möchtest, und drück auf „**Select**“, um ihn einzustellen.

4. Das Radio stellt sich nach 2 Sekunden automatisch auf den markierten Sender ein, wenn keine Taste gedrückt wird.

Für einen neuen Suchlauf drück einfach die Taste „**Home**“ im DAB-Modus und wähl die Option „**DAB-Suchlauf**“.

Dein Radio löscht dann alle gespeicherten DAB-Sender und beginnt automatisch mit dem Suchlauf nach allen verfügbaren Sendern.