



FAQs > Classic Series - DAB+ and Music Systems > Classic C-D6 > Wie scannt und wählt man DAB-Sender auf einem Classic C-D6?

---

## Wie scannt und wählt man DAB-Sender auf einem Classic C-D6?

Customer Support - 2024-11-11 - Classic C-D6

### **Du möchtest auf deinem Classic C-D6 nach DAB+ Radiosendern suchen und diese auswählen?**

Wenn du das Classic C-D6 zum ersten Mal benutzt, erfolgt der DAB-Scan automatisch. Alle verfügbaren Sender werden gefunden und in der „**Senderliste**“ gespeichert.

Um den DAB-Sender zu wechseln,

1. drehe den „**Select**“-Regler mit einem Klick, während du im DAB-Modus bist. Die „**Senderliste**“ wird angezeigt.
2. Durch drehen des „**Select**-Reglers kannst du nun durch die verfügbaren Sender blättern.
3. Wenn du den Sender deiner Wahl gefunden hast, drückst du den „**Select**“-Regler, um zu diesem Sender zu wechseln.

Für einen **neuen Suchlauf** drückst du im DAB-Modus einfach die „**Home**“-Taste und wählst die Option „**Vollständiger Suchlauf**“. Dein Radio löscht dann alle gespeicherten DAB-Sender und beginnt automatisch mit dem Suchlauf nach allen verfügbaren Sendern.