



FAQs > Woodland Series - Outdoor Speakers/Radios > Wie scannt und wählt man DAB-Sender auf einem Woodland Mini?

Wie scannt und wählt man DAB-Sender auf einem Woodland Mini?

Customer Support - 2024-10-22 - Woodland Mini

Du möchtest nach **DAB+-Radiosendern** suchen und diese auf deinem Woodland Mini auswählen?

1. Wenn du Woodland Mini zum ersten Mal benutzt, erfolgt der **DAB-Scan** automatisch. Alle verfügbaren Sender werden gefunden und in der „**Senderliste**“ gespeichert.
2. Um den DAB-Sender zu wechseln, tippe auf eine der „**Skip**“-Tasten, um die „**Senderliste**“ aufzurufen.
3. Mit den „**Skip**“-Tasten kannst du nun durch wiederholtes Drücken der Tasten durch die verfügbaren Sender gehen oder durch gedrückt halten der Tasten durch die Liste blättern. Dies funktioniert in beide Richtungen.
4. Wenn du den gewünschten Sender gefunden hast, drücken die „**Play/Pause**“-Taste, um den Sender auszuwählen.
5. Du kannst auch die „**Skip**“-Taste loslassen, und das Radio stellt den angezeigten Sender ein.

Für einen **neuen Suchlauf** halte einfach die **Bandauswahl**taste gedrückt, während du dich im DAB-Modus befindest. Dein Woodland Mini löscht dann alle gespeicherten DAB-Sender und beginnt automatisch mit dem Suchlauf nach allen verfügbaren Sendern.