

Wie wechselt man FM-Sender auf einem Classic C-D6?

Customer Support - 2024-11-11 - Classic C-D6

Du möchtest FM-Sender auf deinem Classic C-D6 speichern und ändern?

1. Wenn du zum ersten Mal in den FM-Modus wechselst, drücke die „**Home**“-Taste, um das Menü aufzurufen.
 2. Wähle mit dem „**Select**“-Rad „**Suchlauf-Einstellungen**“ und wähle „**Alle Sender**“ oder „**Nur kräftige Sender**“.
 3. Durch Halten des „**Select**“-Rades wird der Suchlauf eingeleitet. Dein Radio sucht dann automatisch alle verfügbaren FM-Frequenzen und speichert sie auf den Voreinstellungen (**max. 30**). Dieser Vorgang kann einige Augenblicke dauern, da er jeden Sender erfasst. Du brauchst nichts zu tun.
-
1. Um den FM-Sender später zu ändern, drücke im FM-Modus kurz die Taste „**Presets**“ am Radio. Dadurch wird die Liste „**Prog. aufrufen**“ geöffnet.
 2. Drehe den „**Select**“-Regler, um einen Sender auszuwählen. Wenn du den gewünschten Sender gefunden haben, drücke den „**Select**“-Regler, um zu diesem Sender zu wechseln.

Wenn du nach einem bestimmten FM-Sender suchst oder dein Hörerlebnis feiner abstimmen möchtest, drehe den „**Select**“-Regler, um manuell durch die FM-Frequenzen zu suchen.

Wenn du wieder nach allen FM-Sendern suchen möchtest, halte einfach die „**Select**“-Taste gedrückt. Dein Radio löscht dann alle gespeicherten FM-Sender und beginnt automatisch mit dem Suchlauf für alle verfügbaren Sender.