



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic H6](#) > [Wie stellst du den Wecker am Classic H6 ein?](#)

Wie stellst du den Wecker am Classic H6 ein?

Customer Support - 2025-09-24 - [Classic H6](#)

Du möchtest einen Wecker an deinem Classic H6 einstellen?

Das Einstellen des Weckers an deinem Classic H6 Radio ist echt einfach. Lass uns die Schritte anhand eines Beispiels gemeinsam durchgehen.

1. Um den Wecker zu aktivieren, drückst du zuerst entweder die Taste „**Alarms**“ am Gerät oder die Taste „**Alarm**“ auf der Fernbedienung. Auf dem Display werden die beiden Wecker 1 und 2 angezeigt.
2. Wähle „Wecker 1“ aus und bestätige mit dem Drehrad/der Taste „**Select**“.
3. Dadurch öffnet sich das Fenster „**Wecker 1 Info**“, in dem du deine Einstellungen konfigurieren kannst.
4. Der Wecker kann durch Drücken der Taste „**Select**“ ein- und ausgeschaltet werden.
5. Um die Einstellung „**Wiederholung**“ zu ändern, drück auf „**Select**“ und scroll durch die verfügbaren Optionen. Drück auf den Drehknopf „**Select**“, um deine Auswahl zu bestätigen.
6. Gib die „**Weckzeit**“ ein, indem du auf den Drehknopf „**Select**“ drückst. Dreh den Knopf, um die Stunden auszuwählen, und drück dann auf den Knopf, um zu den Minuten zu gelangen. Dreh den Knopf erneut, um die Minuten einzustellen, und drück auf den Knopf, um die Zeit zu bestätigen.
7. Wähle die „**Quelle**“ für den Wecker aus. Du kannst zwischen **DAB**-Radio, **FM**-Radio oder einem **Summer** wählen. Dreh den „**Select**“-Knopf, um die gewünschte Quelle auszuwählen, und drück den Knopf, um zu bestätigen.
8. Stell die „**Dauer**“ ein. Dreh den Knopf, um aus den verfügbaren Optionen auszuwählen.
9. Stell die „**Lautstärke**“ des Weckers ein. Dreh den „**Select**“-Knopf, um die gewünschte Lautstärke einzustellen. Die niedrigste einstellbare Stufe ist 4.

Sobald du alle Einstellungen vorgenommen hast, wird der Wecker gespeichert und ist bereit, dich zur eingestellten Zeit zu wecken.

Aktive Wecker werden durch entsprechende Symbole angezeigt. Auf dem Standby-Bildschirm wird zusätzlich die Weckzeit angezeigt.

Wenn der Wecker klingelt:

Du kannst den Wecker in den **Schlummermodus** versetzen, indem du eine beliebige Taste außer „**Standby**“ drückst.

Durch Drücken von „**Standby**“ wird er vollständig ausgeschaltet.