



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Wie stell ich den Wecker bei einem Classic C-D4?](#)

Wie stell ich den Wecker bei einem Classic C-D4?

Customer Support - 2025-10-15 - [Classic C-D4](#)

Du willst den Wecker bei deinem Classic C-D4 einstellen?

Das Einstellen eines Weckers auf deinem Classic C-D4-Radio ist echt einfach.

Lass uns die Schritte anhand eines Beispiels gemeinsam durchgehen.

1. Um den Wecker zu programmieren, drück zuerst die Taste „**Home/Back**“, um die „**Systemeinstellungen**“ aufzurufen. (Wenn du auf deiner Fernbedienung die Taste „**Alarm**“ drückst, kommst du direkt zu Schritt 3.)
2. Scrolle zu „**Wecker**“ und bestätige mit „**Select**“.
3. Wähle „**Wecker 1**“ und drücke zur Bestätigung auf den Drehknopf „**Select**“.

Dadurch gelangst du zu den Informationen für „**Wecker 1**“.

1. Wähle „**Wecker**“. Durch Drücken des Drehknopfs „**Select**“ kannst du den Alarm aktivieren oder deaktivieren.
2. Gib „**Frequenz**“ ein, um die Frequenz aus „**Einmal**“, „**Wochentage**“, „**Wochenenden**“ und „**Täglich**“ auszuwählen.
3. Stell die „**Weckzeit**“ ein, indem du den Drehknopf „**Select**“ drehst, um die Stunden auszuwählen, und dann den Drehknopf drückst, um zu den Minuten zu gelangen. Dreh den Drehknopf erneut, um die Minuten einzustellen, und drück den Drehknopf, um deine Zeiteinstellungen zu bestätigen.
4. Wähle die „**Quelle**“ aus. Du kannst zwischen **Summer**, **DAB** und **FM** wählen. Dreh den Drehknopf, um deine bevorzugte Quelle auszuwählen, und drück den Drehknopf, um zu bestätigen.
5. Im DAB- und FM-Modus kannst du den zuletzt gehörten Sender auswählen oder aus deinen Voreinstellungen wählen.
6. Wähle die „**Dauer**“ aus den verfügbaren Optionen aus.
7. Stell jetzt die „**Lautstärke**“ ein, mit der der Alarm ertönen soll. Bestätige deine Einstellung erneut.

Sobald du alle Einstellungen vorgenommen hast, wird der Alarm gespeichert und ist bereit, dich zur eingestellten Zeit zu wecken.

Aktive Wecker werden durch entsprechende Symbole angezeigt. Im Standby-Modus wird auch die eingestellte Zeit angezeigt.

Wenn der Wecker losgeht:

Du kannst den Alarm in den Schlummermodus versetzen, indem du eine beliebige Taste **außer** „Standby“ drückst.

Durch Drücken von „**Standby**“ wird er vollständig ausgeschaltet.