Wie kann ich mit einem Classic Stereo einen Wecker stellen?

Customer Support - 2025-09-29 - Classic Stereo

Du möchtest einen Wecker auf deinem Classic Stereo einstellen?

Das Einstellen eines Weckers auf deinem Classic Stereo Radio ist sehr einfach. Lass uns die Schritte anhand eines Beispiels gemeinsam durchgehen.

1. Um einen Wecker zu programmieren, drückst du zuerst die „**Home**“-Taste und drehst den „**Volume/Select**“-Regler auf „**Hauptmenü**“.

2. Drücke den „**Volume/Select**“-Regler, um das Hauptmenü zu öffnen, blättere zu „**Wecker**“ und bestätige mit „**Volume/Select**“.

3. Wähle „**Wecker 1**“ und drücke den „**Volume/Select**“-Regler zur Bestätigung.

Dadurch werden die Einstellungen für „**Wecker 1**“ aufgerufen.

1. Wähle „**Aktiviert**“, um die Häufigkeit des Weckers zwischen Aus, Täglich, Einmal, Am Wochenende und Wochentags auszuwählen.

2. Stelle nun die „**Uhrzeit**“ ein, indem du den „**Volume/Select**“-Regler drehst, um die Stunden auszuwählen, und dann den Regler drückst, um zu den Minuten zu gelangen. Dreh das Rad erneut, um die Minuten einzustellen, und drücke das Rad, um deine Zeiteinstellungen zu bestätigen.

3. Wähle den „**Modus**“. Du kannst zwischen Buzzer, Internetradio, DAB, FM oder CD wählen. Wähle die gewünschte Quelle aus, und drücke zur Bestätigung auf das Rad. Im Internetradio-, DAB- und FM-Modus kannst du den zuletzt gehörten Sender auswählen oder aus deinen Voreinstellungen wählen.

4. Stelle nun die „**Lautstärke**“ ein, mit der der Wecker ertönen soll. Bestätige auch hier deine Einstellung.

5. Wähle zuletzt „**Speichern**“, um deine Einstellungen zu sichern.

Aktive Wecker werden mit entsprechenden Symbolen angezeigt. Im Standby-Modus auch mit der eingestellten Weckzeit.

Wenn der Wecker losgeht:

Du kannst den Wecker durch Drücken des „**Volume/Select**“-Rades schlummern lassen.

Durch wiederholtes Drücken des Drehknopfes kannst du die Schlummer-Zeit verlängern. Du hast die Wahl zwischen 5, 10, 15 und 30 Minuten.

Mit „**Standby**“ lässt sich der Wecker vollständig ausschalten.