



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Stereo Mini](#) > [Wie stelle ich einen Wecker auf einem Classic Stereo Mini ein?](#)

Wie stelle ich einen Wecker auf einem Classic Stereo Mini ein?

Customer Support - 2025-10-10 - [Classic Stereo Mini](#)

Du möchtest einen Wecker auf deinem Classic Stereo Mini einrichten?

Das Einstellen eines Weckers auf deinem Classic Stereo Mini-Radio ist ganz einfach.

Gehen wir die Schritte gemeinsam anhand eines Beispiels durch.

1. Um einen Wecker zu programmieren, drück zuerst die Taste „**Home**“ um zu den „**System Einstellungen**“ zu gelangen.
2. Scrolle zu „**Wecker**“ und bestätige mit „**Volume/Select**“.
3. Wähle „**Wecker 1**“ und drücke den Drehknopf „**Volume/Select**“, um zu bestätigen.

Dadurch gelangst du zu den Einstellungen für „**Wecker 1 Info**“.

1. Wähle „**Wecker**“. Durch Drücken des Drehknopfs „**Volume/Select**“ kannst du den Wecker aktivieren oder deaktivieren.
2. Mit „**Wiederholung**“ kannst du zwischen „**Einmal**“, „**Wochentage**“, „**Wochenenden**“ und „**Täglich**“ auszuwählen.
3. Stell die „**Weckzeit**“ ein, indem du den Drehknopf „**Volume/Select**“ drehst, um die Stunden auszuwählen, und dann den Drehknopf drückst, um zu den Minuten zu gelangen. Dreh den Drehknopf erneut, um die Minuten einzustellen, und drück den Drehknopf, um deine Zeiteinstellungen zu bestätigen.
4. Wähle die „**Quelle**“ aus. Du kannst zwischen **Summer**, **DAB** und **FM** wählen. Dreh den Drehknopf, um deine bevorzugte Quelle auszuwählen, und drück den Drehknopf, um zu bestätigen.
5. Im DAB- und FM-Modus kannst du den zuletzt gehörten Sender auswählen oder aus deinen Voreinstellungen wählen.
6. Wähle die „**Dauer**“ aus den verfügbaren Optionen aus.
7. Stell jetzt die „**Lautstärke**“ ein, mit der der Alarm ertönen soll. Bestätige deine Einstellung erneut.

Sobald du alle Einstellungen vorgenommen hast, wird der Alarm gespeichert und ist bereit, dich zur eingestellten Zeit zu wecken.

Aktive Wecker werden durch entsprechende Symbole angezeigt.

Im Standby-Modus wird zusätzlich die eingestellte Weckzeit angezeigt.

Wenn der Alarm ertönt:

Du kannst den Alarm in den Schlummermodus versetzen, indem du eine beliebige Taste **außer** „Standby“ drückst.

Durch Drücken von „**Standby**“ wird er vollständig ausgeschaltet.