Wie speichert und ruft man Senderspeicher auf einem Classic H6 ab?

Customer Support - 2025-09-24 - Classic H6

Du willst eine Voreinstellung auf deinem Classic H6 speichern oder abrufen?

Das Classic H6 ermöglicht die Speicherung von bis zu **40 Senderspeichern**, sowohl für **DAB** als auch für **UKW**.

1. Du kannst einen aktuell gehörten Radiosender entweder auf einer der **fünf Schnellspeichertasten** (**6 auf der Fernbedienung**) speichern oder ihn zur Speicherliste hinzufügen.

2. Wenn du eine der Schnellspeichertasten drückst, bis „**Voreinstellung „x“ gespeichert**“ erscheint, wird der aktuell gehörte Sender gespeichert.

3. Durch kurzes Drücken der Speichertaste kannst du ihn schnell wieder aufrufen.

1. Um einen Sender in der Voreinstellungsliste zu speichern, drücke länger auf die Taste der Voreinstellungsliste, bis sich die Liste „**Voreinstellung speichern**“ öffnet.

2. Dreh den „**Select**“-Regler, um die Position innerhalb der Liste (**1-40**) auszuwählen, und drücke den „**Select**“-Regler zur Bestätigung.

3. Wenn du die Voreinstellungen 1-6 auswählst, werden die zuvor gespeicherten „**Favourites**“ überschrieben.