Wie schaltet man einen Classic Mini ein und aus?

Customer Support - 2025-07-24 - Classic Mini

Du möchtest wissen, wie du deinen Classic Mini ein- und ausschalten kannst?

Durch langes Drücken der "**Standby**" On/Off-Taste wird dein Classic Mini hochgefahren.
Wenn du Classic Mini zum ersten Mal verwenden, startet das Gerät automatisch einen DAB-Scan. Alle verfügbaren Sender werden gefunden und in der „**Senderliste**“ gespeichert, ohne dass du etwas tun musst.

Der Classic Mini bootet im **Batteriebetrieb** in den **DAB**-Modus.
Wenn der Classic Mini an eine **externe Stromversorgung** angeschlossen ist, startet er mit der zuletzt gehörten Quelle.
Um den Classic Mini auszuschalten, halte die „**Standby**“-Taste gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet.

Die **Standby-Anzeige** ist nur verfügbar, wenn das Gerät an eine **externe Stromversorgung** angeschlossen ist.