



[FAQs](#) > [Help by Connection Type \(BT, Internet,...\)](#) > [Smarte Lautsprecher](#) > [DiscovR](#) > [Fehlerbehebung](#) > [Wenn ich versuche, die Lautstärke auf meinem DiscovR zu erhöhen, wird er nicht bis zum Maximum gehen. Warum geschieht dies?](#)

## **Wenn ich versuche, die Lautstärke auf meinem DiscovR zu erhöhen, wird er nicht bis zum Maximum gehen. Warum geschieht dies?**

Laura - 2021-10-19 - [Fehlerbehebung](#)

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Batterie Ihres DiscovR vollständig entladen ist oder sich auf einem kritischen Niveau befindet. Wenn nur noch eine geringe Ladung vorhanden ist, ist der maximale Tonpegel auf 70 % begrenzt, und Ihr Lautsprecher kann gelegentlich dreimal hintereinander rot blinken, um diesen niedrigen Energiezustand anzuzeigen. Bitte schließen Sie Ihren Lautsprecher wieder an die USB-Stromversorgung an und lassen Sie ihn aufladen, bevor Sie wieder mit höherer Lautstärke hören.