



Woodland Mini - Schnelle Hilfe

INSIDE / AQIPA - 2025-01-22 - Woodland Mini

Unsere wichtigsten Tipps für die Verwendung Deines tragbaren Woodland Mini

1. Bevor du das Produkt in Betrieb nimmst, solltest du immer die [Woodland Mini Schnellstartanleitung](#) lesen. Du findest den QSG für den Woodland Mini in unserem [Download Center](#).

1. **Bevor wir beginnen, stellen wir das Offensichtliche fest.**

Bitte vergewissere dich, dass die Antenne vollständig ausgefahren ist und alle Plastikabdeckungen entfernt wurden. Schließe dein Gerät mit einem USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) an eine Stromquelle an, um den eingebauten Akku vollständig aufzuladen.

1. **Woodland Mini ein-/ausschalten**

Durch Drücken der „**Standby**“-Taste wird Ihr Woodland Mini hochgefahren.

Möchtest du [mehr darüber erfahren](#)?

1. [Scannen und Auswählen von DAB+ - oder FM-Sendern](#)

Wir haben zwei separate Artikel zu diesen Themen, die du durch Klicken auf die hervorgehobenen Wörter auswählen kannst.

1. **Speichern oder Aufrufen eines Senderspeichers**

Der Woodland Mini bietet zwei Methoden zum Speichern von Voreinstellungen. Ein Preset kann entweder auf der Schnellzugriffs-Preset-Taste gespeichert oder zur Preset-Liste

hinzugefügt werden.

Weitere Details findest du [hier](#).

1. Koppeln eines Bluetooth-Geräts

Drücke lange auf die "Bluetooth"-Taste und der Woodland Mini wechselt in den "Pairing"-Modus. Detailliertere Anweisungen, wie du deinen Woodland Mini auf dem zu koppelnden Gerät findest und mehr über das Koppeln mit BT findest du [hier](#).