

Mein Classic Mini lässt sich nicht einschalten.

Customer Support - 2026-05-05 - [Classic Mini](#)


Dein Classic Mini lässt sich nicht einschalten, wenn du ihn an die Stromversorgung angeschlossen hast?

Wenn das Gerät ständig an die Stromversorgung angeschlossen ist, musst du manchmal die Standby-Taste ziemlich lange drücken, um das Gerät einzuschalten.

In ganz seltenen Fällen kann es sein, dass du Probleme beim Starten des Geräts hast, nachdem du es in den Standby-Modus versetzt hast, während es an ein Netzteil angeschlossen ist.

Wenn du das Netzteil abziehst, bleibt die Zeitanzeige wie im Standby-Modus beleuchtet.

Ein Reset kann hier möglicherweise bereits helfen. Steck einfach eine aufgeworfene Büroklammer in die Öffnung, um den Reset-Knopf darunter zu drücken.



Sollte das Problem damit nicht behoben sein, drück einfach mehrmals auf den „**Standby**“-Knopf, um das Gerät einzuschalten. Das kann ein paar Versuche brauchen.

Sobald es hochgefahren ist, schalt es aus, wieder ein und dann wieder aus (bei Akkubetrieb). Schließ es dann nochmal an das Netzteil an. Jetzt sollte es wie erwartet ohne Probleme starten.