



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic Active](#) > [Classic Active - Ayuda rápida](#)

## Classic Active - Ayuda rápida

Customer Support - 2026-04-17 - [Classic Active](#)

# Nuestros consejos más importantes sobre cómo utilizar tu Classic Active

1. **Antes de utilizar el producto**, consulta siempre la [Guía del usuario](#) de Classic Active.

Puedes encontrar la Guía del usuario de Classic Active en nuestro [Centro de descargas](#).

1. **Antes de empezar**, vamos a señalar lo obvio.

Asegúrate de haber conectado el altavoz pasivo al altavoz activo, de haber conectado y extendido completamente la antena y de haber conectado la unidad a la fuente de alimentación adecuada.

1. **Encendido y apagado del Classic Active**

Al pulsar el interruptor de encendido situado en la parte posterior del altavoz activo y colocarlo en la posición de encendido, tu Classic Active se iniciará con la última fuente seleccionada. Cuando utilices el Classic Active por primera vez, la unidad realizará una búsqueda de emisoras DAB.

1. **Búsqueda y selección de [DAB+](#) o [emisoras FM](#)**

Tenemos dos artículos separados sobre estos temas que puedes seleccionar haciendo clic en los enlaces resaltados arriba.

1. **Guardar o recuperar una preselección**

El Classic Active ofrece dos métodos para guardar preselecciones. Estas se pueden guardar en uno de los 6 botones de preselección rápida del mando a distancia o añadir a la lista de preselecciones.

Al pulsar uno de los botones de preselección rápida hasta que aparezca «Preset stored» (Preselección guardada), se guardará la emisora que se está escuchando en ese momento. Pulsa brevemente el botón de preselección para recuperarla. Puedes encontrar más detalles [aquí](#).

1. **Cambiar la fuente**

Esto es muy sencillo. Al pulsar un botón de fuente seleccionado en el mando a distancia, se accederá a la entrada elegida. Si deseas obtener más información sobre las opciones de fuente, lee [este artículo](#).

#### **1. Emparejar un dispositivo Bluetooth**

Pulsa el botón BT y el Classic Active entrará en modo de emparejamiento. Puedes encontrar instrucciones más detalladas sobre cómo encontrar tu Classic Active en el dispositivo que deseas emparejar y más información sobre el emparejamiento con BT [aquí](#).

#### **1. Ajustar el brillo de la pantalla**

El brillo de la pantalla se puede atenuar o incluso apagar por completo. [Más información](#).

#### **1. Seleccionar los modos del ecualizador**

Se puede acceder a los diferentes modos pulsando el botón EQ correspondiente en el mando a distancia. Más [detalles aquí](#).