



[FAQs](#) > [Classic Series - DAB+ and Music Systems](#) > [Classic C-D4](#) > [Classic C-D4 - Ayuda rápida](#)

Classic C-D4 - Ayuda rápida

Customer Support - 2025-12-16 - [Classic C-D4](#)

Nuestros consejos más importantes sobre cómo utilizar tu Classic C-D4

1. **Antes de utilizar el producto**, consulta siempre la [Guía de inicio rápido](#) del Classic C-D4.

Puedes encontrar la Guía de inicio rápido del Classic C-D4 en nuestro [Centro de descargas](#).

Para tener una primera impresión sobre cómo utilizar tu nueva radio digital pura, echa también un vistazo [a este vídeo](#).

1. **Antes de empezar**, vamos a recordar lo obvio.

Asegúrate de que tu unidad esté conectada a la fuente de alimentación suministrada, que la antena esté completamente extendida y que se hayan retirado todas las cubiertas de plástico.

1. **Encendido y apagado del Classic C-D4**

Al pulsar el botón de espera, tu Classic C-D4 se iniciará con la última fuente seleccionada. Cuando utilices el Classic C-D4 por primera vez, la unidad te pedirá que elijas el idioma, seguido de una búsqueda de DAB.

1. **Búsqueda y selección de [DAB+](#) o [emisoras FM](#)**

Tenemos dos artículos separados sobre estos temas que puedes seleccionar haciendo clic en los enlaces resaltados arriba.

1. **Guardar o recuperar una preselección**

El Classic C-D4 ofrece dos métodos para guardar preselecciones. Estas se pueden guardar en uno de los 6 botones de preselección rápida del mando a distancia o añadir a la lista de preselecciones.

Al pulsar uno de los botones de presintonía rápida hasta que aparezca «Preset stored» (Presintonía guardada), se guardará la emisora que estés escuchando en ese momento. Pulsa brevemente el botón de presintonía para recuperarla. Puedes encontrar más detalles [aquí](#).

1. **Cambiar la fuente**

Esto es muy sencillo. Al pulsar el botón «Source» (Fuente) se abrirá la ventana de fuentes. Si deseas obtener más información sobre las opciones de fuentes, lee este artículo [aquí](#).

1. Emparejar un dispositivo Bluetooth

Pulsa el botón BT y el Classic C-D4 entrará en modo de emparejamiento. Encontrarás instrucciones más detalladas sobre cómo encontrar tu Classic C-D4 en el dispositivo que deseas emparejar y más información sobre el emparejamiento con BT [aquí](#).

1. Configurar una alarma

El Classic C-D4 tiene 2 alarmas individuales que puedes configurar. Hemos creado un [artículo de ayuda paso a paso](#) para explicar los detalles.

1. Ajustar el brillo de la pantalla en modo de espera y encendido

El Classic C-D4 te ofrece varias opciones de personalización para ajustar el brillo de la pantalla. Cada una de estas funciones se describe en el artículo de ayuda correspondiente [enlazado aquí](#).

1. Seleccionar los modos del ecualizador

Se puede acceder a los diferentes modos pulsando el botón EQ del mando a distancia. Encuentra más [detalles aquí](#).