



Classic C-D6 - Quick Help

INSIDE / AQIPA - 2025-01-22 - Classic C-D6

Consejos más importantes para usar tu Classic C-D6

Antes de utilizar el producto, lea siempre la guía de [inicio rápido para la Classic C-D6](#).

Puedes encontrar la **QSG para la Classic C-D6** en nuestra **sección de descargas [aquí](#)**.

Antes de empezar, señalamos lo obvio:

- **Asegúrese de que el aparato esté conectado a una fuente de alimentación, que la antena esté totalmente extendida y que todas las cubiertas de plástico se hayan retirado.**

Encendido/apagado de Classic C-D6

- Al pulsar el botón de **encendido/apagado** en modo de espera, tu **Classic C-D6** arrancará con la **última fuente escuchada**.
- Cuando utilices el **Classic C-D6 por primera vez**, el aparato iniciará automáticamente una **búsqueda DAB**. Todas las emisoras disponibles se encontrarán y se almacenarán en la «**Lista de emisoras**» sin que tengas que hacer nada.

Búsqueda y selección de emisoras [DAB+](#) o [FM](#)

- Disponemos de **dos artículos independientes** sobre estos temas, que puedes seleccionar pulsando sobre las **palabras resaltadas**.

Guardar o recuperar un preajuste

- El **Classic C-D6** ofrece **dos métodos para guardar preajustes**:
 1. Puedes almacenarlos en uno de los **6 botones de acceso directo**.
 2. También puedes añadirlos a la **lista de presintonías**.
- Si mantienes presionado uno de los botones de acceso rápido hasta que aparezca «**Presintonía guardada**», se guardará la emisora que estés escuchando en ese momento.
- Al pulsar brevemente el botón de guardar, podrás **recuperar la emisora**.
- **Más detalles** disponibles [aquí](#).

Cambiar la fuente

- Es **muy sencillo**. Al pulsar el botón «**Fuente**», se abrirá la **ventana de fuentes**.
- Si deseas saber más sobre las **opciones de fuente**, lee este **artículo** [aquí](#).

Emparejar un dispositivo Bluetooth

- Al pulsar el botón **BT**, tu **Classic C-D6** entrará en **modo de emparejamiento**.
- **Instrucciones detalladas** sobre cómo encontrar tu **Classic C-D6** en el dispositivo que deseas emparejar, así como más información sobre el emparejamiento a través de **BT**, disponibles [aquí](#).

Ajuste de una alarma

- El **Classic C-D6** tiene **2 alarmas diferentes** que puedes configurar.
- Hemos creado un [artículo de ayuda detallado paso a paso](#) para explicarte todos los detalles.

Ajuste del brillo de la pantalla en modo de espera y de uso

- El **Classic C-D6** ofrece varias opciones para **ajustar el brillo de la pantalla**.
- Cada una de estas funciones se describe en el **artículo de ayuda correspondiente**, disponible [aquí](#).

Selección de los modos del ecualizador

- Los **distintos modos** pueden seleccionarse pulsando el botón **EQ** del mando a distancia.
- **Más detalles** disponibles [aquí](#).